

Oddziały:

Kalisz - Przemysław Słomiński, tel. 508 399 634

Nowy Chodnów 17, gm. Biała Rawska - Mariusz Brzeziński tel. 510 081 535

XC-HYBRID

ZASILANIE BEZ KABLA DZIĘKI ZASILANIU BATERIĄ XC HYBRID

FUNKCJE

- Zasilanie z baterii lub na prąd zmienny
- Liczba stacji: 4, 6, 8, 10, 12 (tworzywo sztuczne); 6, 12 (stal nierdzewna)
- Typ: stały
- Obudowy: wewnętrzna/zewnętrzna z tworzywa sztucznych; zewnętrzna ze stali nierdzewnej
- Niezależne programy: 3

- Czasy startu na program: 4
- Maksymalny czas pracy stacji: 4 h
- Okres gwarancji: 2 lata

FUNKCJE ZAAWANSOWANE

- Pamięć Easy Retrieve™
 - Zgodność z czujnikami Hunter Klik i innymi mikroprzełącznikowymi czujnikami pogodowymi (czujniki bezprzewodowe nie są obsługiwane)
 - Start i przesuw ręczny na jeden przycisk ułatwia obsługę ręczną
 - Obejście czujnika deszczu
 - Programowalne opóźnienie deszczowe: od 1 do 7 dni
- = Szczegółowy opis na stronach 66 i 67

- Cykl ręczny
- Program testowy przewiduje szybkie przeglądy układu
- Pamięć trwała
- Regulacja sezonowa (globalna): od 10% do 150%
- Opóźnienie pomiędzy stacjami (maksimum): 4h
- Możliwość programowania czujnika według strefy

PARAMETRY ELEKTRYCZNE

Obsługuje tylko cewki blokujące na prąd stały
Pompa/zawór główny
Wejścia czujników: 1
Temperatura pracy: -18° C do 66° C
Na 6 baterii AA (model plastikowy)
Na 6 baterii C (model ze stali nierdzewnej)

OPCJONALNE

Transformator wejściowy 24 VAC:
Transformator wymienny 120 VAC (P/N 526500)
Transformator wymienny 220/230 VAC (Europejski P/N 545700)
Transformator wymienny 240 VAC (Australijski P/N 545500)
Cewki blokujące na prąd stały (P/N 458200)
Możliwość montażu na słupie w modelu ze stali nierdzewnej

CERTYFIKATY

CE, UL, cUL, C-tick



Z tworzyw sztucznych do wnętrza/
zewnętrzny:
H 22 cm W x 17,8 cm S x 9,5 cm G



Zewnętrzna ze stali nierdzewnej:
25 cm W x 19 cm S x 11 cm G



Zewnętrzna ze stali nierdzewnej:
25 cm W x 19 cm S x 11 cm G
Słup ze stali nierdzewnej: 1,2 m

SPECIFICATIONBUILDER

MODELE

XCH-400 = Sterownik na 4 stacje, do wnętrza/zewnętrzny
XCH-600 = Sterownik na 6 stacji, do wnętrza/zewnętrzny
XCH-600-SS = Sterownik zewnętrzny na 6 stacji, nierdzewny
XCH-800 = Sterownik na 8 stacji, do wnętrza/zewnętrzny
XCH-1000 = Sterownik na 10 stacji, do wnętrza/zewnętrzny
XCH-1200 = Sterownik na 12 stacji, do wnętrza/zewnętrzny
XCH-1200-SS = Sterownik zewnętrzny na 12 stacji, nierdzewny

PRZYKŁADY

XCH-400	Sterownik na 4 stacje, do wnętrza/zewnętrzny
XCH-600-SS	Sterownik zewnętrzny na 6 stacji, nierdzewny

OPCJE

PODAĆ ODDZIELNIE

XCHSPOLE = Słup montażowy ze stali nierdzewnej (1,2 m)
XCHSPB = Uchwyt montażowy ze stali nierdzewnej (potrzebny do słupa)